

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE ARCOA R/O SERIE 3



MANUFACTURED 011422 30299



SOMMAIRE

I	SECTION I : UTILISATEUR
I.1	VERSIONS DISPONIBLES
I.2 I.2.1 I.2.2	INSTINCTIF CONTROL Identification de l'appareil Identification de la machine
I.3 I.3.1	CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES Limites de fonctionnement
I.4.1 I.4.2 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6	RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT TOXIQUES Identification du type de fluide frigorigène employé Identification du type d'huile employé Principales données écologiques sur les types de fluides frigorigènes employés Principales informations toxicologiques concernant le type de fluide frigorigène employé Premiers soins Informations concernant les risques résiduels et les dangers qui ne peuvent pas être éliminés
I.5.1 I.5.2 I.5.3	DESCRIPTION DES COMMANDES Interrupteur général Interrupteur automatique Clavier de commande installé sur l'appareil
I.6 I.6.1 I.6.2 I.6.3 I.6.4 I.6.5 I.6.6 I.6.7 I.6.8	MODE D'EMPLOI Alimentation de l'unité Isolation du réseau électrique Mise en marche Arrêt Modification du mode de fonctionnement ARCOA R/O PAC (uniquement) Configuration Instinctif Control Paramètres de réglage modifiables à partir du clavier Configuration des valeurs de réglage été et hiver
I.7 I.7.1 I.7.2	NAVIGATION MENU Signalisation de l'état Signalisation des alarmes
II	SECTION II : INSTALLATION ET MAINTENANCE
II.1 II.1.1 II.1.2	DESCRIPTION DE L'UNITE Caractéristiques de fabrication Equipements disponibles
II.2	TABLEAU ELECTRIQUE
II.3 II.3.1 II.3.2	PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Accessoires montés en usine Accessoires montés séparément
II.4 II.4.1 II.4.2 II.4.3 II.4.4	TRANSPORT – MANUTENTION STOCKAGE Emballages, composants Soulèvement et manutention Indications sur la manutention Conditions de stockage



II.5	Instructions pour l'installation
II.5.1	Caractéristiques du lieu d'installation
II.5.2	Distances techniques de sécurité, positionnement
II.6	RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
II.6.1	Raccordement à l'installation
II.6.2	Installation conseillée
II.6.3	Protection de l'unité contre le gel
II.6.4	Capacité minimale du circuit hydraulique
II.6.5	Données hydrauliques
II.7	Branchements electriques
II.7.1	Commande à distance par prédisposition des raccordements qui doit être effectuée par l'installateur
II.7.2	Commande à distance au moyen d'accessoires fournis séparément
II.8	Instructions pour la mise en marche
II.8.1	Configuration
II.8.2	Mise en marche de l'unité et remise en marche après une longue période d'inactivité
II.8.3	Procédure de la mise en marche
II.8.4	Tableau des alarmes
II.8.5	Pause quotidienne et rallongée
II.9	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
II.9.2	Entretien ordinaire
II.9.3	Entretien extraordinaire
II.10	MISE AU REBUT DE L'UNITE - ELIMINATION DES COMPOSANTS/SUBSTANCES NOTICES
II.11	LISTE DES CONTROLES



Symboles Utilisés



DANGER GENERIQUE!

L'indication DANGER GENERIQUE est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel chargé de l'entretien, de la présence de risques pouvant entraîner la mort, provoquer des blessures ou des pathologies, de quelque nature que c soit. aussi bien immédiates que latentes.



DANGER COMPOSANTS SOUS TENSION!

L'indication DANGER COMPOSANTS SOUS TENSION est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel chargé de l'entretien, de la présence de risques dus à la tension électrique.



DANGER SURFACES COUPANTES!

L'indication DANGER SURFACES COUPANTES est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel chargé de l'entretien, de la présence de surfaces potentiellement dangereuses.



DANGER SURFACES CHAUDES!

L'indication DANGER SURFACES CHAUDES est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel chargé de l'entretien, de la présence de surfaces chaudes potentiellement dangereuses



DANGER ORGANES EN MOUVEMENT!

L'indication DANGER ORGANES EN MOUVEMENT est utilisée pour informer l'opérateur et le personnel chargé de l'entretien, de la présence de risques dus à des organes en mouvement.



RECOMMANDATIONS IMPORTANTES!

L'indication RECOMMANDATIONS IMPORTANTES est utilisée pour attirer l'attention des opérateurs sur les actions et les risques qui pourraient endommager l'unité et/ou ses équipements.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

L'indication SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT fourni des instructions utiles pour utiliser la machine dans le respect de l'environnement.

Références Normatives

UNI EN 292	Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione.
UNI EN 294	Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.
UNI EN 563	Sicurezza del macchinario. Temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limiti di temperatura per superfici calde.
UNI EN 1050	Sicurezza del macchinario. Principi per la valutazione del rischio.
UNI 10893	Documentazione tecnica di prodotto. Istruzioni per l'uso.
EN 13133	Brazing. Brazer approval.
EN 12797	Brazing. Destructive tests of brazed joints.
EN 378-1	Refrigeration systems and heat pumps – safety and environmental requirements. Basic requirements, definitions, classification and selection criteria.
PrEN 378-2	Refrigeration systems and heat pumps – safety and environmental requirements. Design, construction, testing, installing, marking and documentation.
CEI EN 60204-1	Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole generali.
CEI EN 60335-2-40	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: norme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d'aria e per i deumidificatori.
UNI EN ISO 3744	Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora. Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente.
EN 50081-1:1992	Electromagnetic compatibility – Generic emission standard Part 1: Residential, commercial and light industry.
EN 61000	Electromagnetic compatibility (EMC).



I - SECTION 1 - UTILISATEUR

I.1 VERSIONS DISPONIBLES

ARCOA R/O PAC OU FROID SEUL 260

Les versions disponibles dans cette gamme de produits sont les suivantes. Après avoir identifié l'unité, il est possible de relever certaines de ses caractéristiques.

n° compresseurs	Puissance frigorifique (kW) (*)
2	45
2	50
2	60
2	65

^{*} La valeur de puissance utilisée pour identifier le modèle est approximative ; pour connaître la valeur exacte, identifier l'appareil et consulter les annexes (A1 Données techniques)

Equipements disponibles pour les modèles ARCOA R/O PAC et Froid Seul 245 à 265

Standard:

Equipement sans pompe et sans réservoir à accumulation.

Pompe:

P1 - Équipement avec pompe.

P1 – Équipement avec pompe.

Ballon et Pompe:

ASP1 – Équipement avec pompe et réservoir à accumulation

ASP2 – Equipement avec pompe à pression disponible surdimensionnée et réservoir à accumulation

I.2 Instinctif Control

1.2.1 Identification de l'appareil

L'innovatrice logique de contrôle Instinctif Control qui a pour objectif d'obtenir le confort optimal dans toutes les conditions de charge et les meilleures prestations en terme de rendement énergétique avec le fonctionnement saisonnier. Instinctif Control est une garantie en terme de confort et d'économie d'énergie!

Refroidisseurs et pompes à chaleur de HAUTE PRECISION

➤ En utilisant la fonction "Précision" de Instinctif Control, il est possible d'obtenir, aux charges partielles, le plus petit écart possible de la valeur de réglage de la température de l'eau.

Fiabilité garantie même avec de l'eau uniquement dans les tuyaux.

➤ Grâce à la fonction "Ballon Virtuel", les unités ARCOA R/O avec Instinctif Control peuvent travailler sur des installations à basse capacité d'eau, jusqu'à 2 litres/kW, même sans la présence d'un réservoir à accumulation et tout en garantissant fiabilité des unités au fil du temps et le correct fonctionnement de l'installation.

Apprentissage des inerties thermiques de l'installation

Les unités ARCOA R/O avec Instinctif Control sont en mesure d'estimer les caractéristiques des inerties thermiques qui règlent la dynamique de l'installation. Ceci est possible grâce à la fonction "ACM Autotuning" qui élabore les informations correspondant au cours des températures de l'eau tout en repérant la valeur optimale des paramètres du contrôle.



Auto-diagnostic continue du système

➤ La fonction d'apprentissage est toujours active et permet une rapide adaptation des paramètres du contrôle lors de chaque modification du circuit hydraulique et donc de la capacité d'eau du circuit

Objectifs

Garantir toujours un optimal fonctionnement de l'unité sur l'installation sur laquelle elle est installée.

La logique de fonctionnement

En général, les actuelles logiques de contrôle sur les refroidisseurs/pompes à chaleur ne tiennent pas compte des caractéristiques de l'installation sur laquelle les unités sont installées ; celles-ci règlent la température de l'eau de retour et assurent la fonctionnalité des appareils frigorifiques mettant ainsi en second plan les exigences de l'installation.

La nouvelle logique adaptative Instinctif Control s'oppose à ces logiques afin d'obtenir l'optimisation du fonctionnement de l'unité frigorifique en fonction des caractéristiques de l'installation et de l'effective charge thermique. Le contrôleur règle la température de l'eau de refoulement et s'adapte d'une fois à l'autre aux conditions opérationnelles en utilisant :

- > l'information contenue dans la température de l'eau de retour et de refoulement pour estimer les conditions de charge grâce à une particulière fonction mathématique ;
- un spécial algorithme adaptatif qui utilise ce type d'évaluation pour varier les valeurs et la position des seuils de mise en marche et d'arrêt des compresseurs ; la gestion optimisée des mises en marche du compresseur garantit une précision maximale de l'eau fournie en atténuant l'oscillation autour de la valeur de réglage.

<u>Instinctif Control - Fonctions principales</u>


① Précision Elevée : Option « Précision »

Avec cette modalité de fonctionnement, l'unité travaille avec une valeur de réglage fixe et grâce au contrôle de la température de l'eau en refoulement et l'évoluée logique de réglage, il est possible de garantir, pour des charges comprises entre 50% et 100%, un écart moyen de la température de l'eau fournie d'environ \pm 1,5°C au fil du temps par rapport à la valeur de réglage contre un écart moyen d'environ \pm 3°C au fil du temps qui normalement s'obtient avec contrôle standard sur le retour.

Rue des Barronnières - BEYNOST - 01708 MIRIBEL CEDEX

TEL: 04 72 88 11 11 - FAX: 04 78 55 25 63

L'option "Précision" représente donc une garantie de précision et fiabilité pour toutes ces applications pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un régulateur qui garantisse avec plus de précision une valeur constante de la température de l'eau fournie et là où il y a de particulières exigences de contrôle de l'humidité dans l'espace ambiant. Sur les applications de procédé, il est toutefois toujours conseillé d'utiliser le réservoir à accumulation, c'est-à-dire une capacité d'eau du circuit supérieure qui garantisse une élevée inertie thermique du système



écart

FC charge


Unité avec réservoir à accumulation, 4 litres/kW dans l'installation et contrôle sur le retour.

Unité avec réservoir à accumulation, litres/kW dans l'installation et contrôle du refoulement avec fonction "Précision" Instinctif Control

Le graphique illustre le cours des écarts de la température de l'eau avec une valeur de réglage pour différentes fractions de charge, en mettant en évidence le fait qu'une unité avec contrôle sur le refoulement et fonction "Précision" d' Instinctif Control garantit une précision de la température de l'eau de service supérieure

Ballon Virtuel : Fiabilité garantie même avec de l'eau uniquement dans les tuyaux.

Une basse capacité d'eau dans le circuit peut réduire la fiabilité de fonctionnement des unités chiller/pompes à chaleur et en général causer instabilité du système de dégradation du service. Grâce à la fonction Ballon Virtuel, tout ceci n'est plus un problème. L'unité peut travailler sur des installations avec seulement 2 litres/kW dans les tuyaux étant donné que le contrôle est en mesure de compenser l'absence d'inertie d'un réservoir à accumulation en agissant comme « amortisseur » du signal de contrôle, en évitant d'inattendus mises en marche et arrêt du compresseur et en réduisant l'écart moyen de la valeur de réglage.



- T Température de l'eau produite (°C)
- t Temps (s)
- T1 Température de Valeur de réglage
- Température de refoulement avec Ballon Virtuel
 - Température de refoulement sans Ballon Virtuel

Le graphique reporte les différents cours de la température de l'eau en sortie du chiller en considérant une condition de charge de service de 80%. Pour l'unité dans laquelle outre la logique Instinctif Control est activée à la fonction Ballon Virtuel, on observe comment le cours de la température, est beaucoup moins hystérique et stable au fil du temps avec des valeurs moyennes de la température plus proches de la valeur de réglage de travail par rapport à une unité sans fonction Instinctif Control. Il est en outre possible d'observer comment sur l'unité avec logique Instinctif Control et Ballon Virtuel, le compresseur se met en marche un minimum de fois durant le même intervalle de temps avec d'évidents avantages du point de vue des consommations et de la fiabilité du système

ACM Autotuning compressor management

Instinctif Control permet aux unités ARCOA R/O de s'auto-adapter à l'installation à laquelle elle est raccordée de manière à toujours reconnaître les meilleurs paramètres de fonctionnement du compresseur dans les différentes conditions de charge.

Durant les phases initiales de fonctionnement, la spéciale fonction "**Autotuning**" permet aux unités ARCOA R/O avec Instinctif Control d'apprendre les caractéristiques des inerties thermiques qui règlent la dynamique de l'installation. La fonction, qui s'active automatiquement lors de la première mise en marche de l'unité, effectue certains cycles de fonctionnement pré-établis, au cours desquels sont élaborées les informations correspondant aux températures de l'eau ; de cette manière il est possible d'estimer les caractéristiques physiques de l'installation et par conséquent de repérer la valeur optimale des paramètres à utiliser pour le contrôle.

À la fin de cette phase initiale d'auto-apprentissage, la fonction de "**Autotuning**" reste active, permettant ainsi une rapide adaptation des paramètres lors de chaque modification du circuit hydraulique et donc de la capacité d'eau du circuit.

I.2.2 Identification de la machine

Une plaquette signalétique est apposée sur la paroi latérale de chaque unité et reporte les caractéristiques de l'appareil

REMODER THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	HIDOTERILL
All mentry con/Tower Depty/All mentering Departing Notation and Observed Tower/Selements absorbed/Eal acompositioning Connects and Jack Connect/Connect and Jack Selements and Connects and Jack Connects and Connects and Selements and Connects and Connec	900/1-/508/b 388 3 8 3 3
tipe Ciries hale /Sefelyment Tree/Dyn Ciries of characteristical telling Carina Ciries for June 1987 June	g Britts n Jay
Carson wide/Cal Charme/Charge do L'halde/Califabrage grann, alle calcolle littly republications alle halls/Optill taxes	ij.
Press, nor purher, San Pressent/Pression soc., qui No., Sentroli Press, nor purher, San Pressent/Pression soc., qui No., Sentroli.	P APA P APA
Free, and 185,000 Nam. private/ferreduction, 185,000. 185-fourt	line

I.3 CONDITIONS D'UTILISATION PREVUES

Les unités ARCOA R/O Froid seul sont des refroidisseurs d'eau monoblocs avec condensation par air et ventilateurs hélicoïdaux.

Les unités ARCO R/O PAC sont des pompes à chaleur monobloc réversibles sur le cycle frigorifique à évaporation/condensation par air et ventilateurs hélicoïdaux.

Elles sont conçues pour être utilisées avec des installations de climatisation ou des chaînes de production industrielles où il est nécessaire de disposer d'eau réfrigérée (Froid Seul) et chauffée (PAC), non destinée à la consommation alimentaire

L'installation des unités est prévue à l'extérieur.

Nos unités sont conformes aux Directives suivantes :

- Directive machines 98/37/CE (MD);
- Directive basse tension 2006/95/CE (LVD);
- Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CE (EMC);
- ➤ Directive équipements sous pression 97/23/CE (PED).



DANGER!

L'appareil a été conçu et réaliser pour fonctionner seulement et exclusivement comme refroidisseur d'eau à condensation par air ou comme pompe à chaleur à évaporation par air ; toute autre utilisation est rigoureusement **INTERDITE.**Il est interdit d'installer l'appareil dans un lieu à risque d'explosion



DANGER!

La machine doit être installée à l'extérieur. Isoler l'unité si l'emplacement choisi pour son installation est accessible aux enfants de moins de 14 ans.




IMPORTANT!

Le bon fonctionnement de l'unité dépend de la stricte observation du mode d'emploi, des distances techniques de sécurité lors de l'installation et du respect des limites d'utilisation prescrites dans ce manuel

I.3.1 Limites de Fonctionnement

ARCOA R/O- Froid Seul et PAC 245 à 265 en mode été



Fonctionnement standard

Fonctionnement avec contrôle de la condensation (monté en standard)


T (°C) = Température de l'air (B.S.).

t (° C) = Température de l'eau produite

Fonctionnement en mode été:

Température maximale de l'eau en entrée 25° C.

Fonctionnement en mode hiver ARCOA R/O - PAC 245 à 265



Fonctionnement standard

Fonctionnement avec contrôle de la condensation (monté en standard)

t (°C) = Température de l'air (B.S.)

T (° C) = Température de l'eau produite

Fonctionnement en mode hiver :

Température maximale de l'eau en entrée 47° C.

Pression minimale de l'eau 0,5 Bar.

Pression maximale de l'eau 3 Bar

NB: Pour sortie d'eau à l'évaporateur à une température inférieure à 4°C, contacter le service prévente France AIR avant de passer la ocmmande.



I.4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT TOXIQUES



DANGER!: Lire attentivement les informations écologiques ainsi que les prescriptions suivantes concernant les fluides frigorigènes utilisés.

I.4.1 Identification du type de fluide frigorigène employé

Difluorométhane (HFC 32) 50% en poids

N° CAS: 000075-10-5

Pentafluoroéthane (HFC 125) 50% en poids

N° CAS: 000354-33-6

I.4.2 Identification du type d'huile employé

L'huile de lubrification utilisée dans l'unité est du type polyester; quoi qu'il en soit, se référer aux indications reportées sur la plaquette signalétique située sur le compresseur.



DANGER! Pour plus d'informations sur les caractéristiques du fluide frigorigène et de l'huile utilisés, consulter les fiches techniques de sécurité disponibles auprès des fabricants de réfrigérant et de lubrifiant.

1.4.3 Principales données écologiques sur les types de fluides frigorigènes employés

Persistance, dégradation et impact environnemental

Fluide	Formule chimique	GWP (sur 100 ans)
R32	CH ₂ F ₂	550
R125	CH ₂ F ₅	3400

Les réfrigérants HFC R32 et R125 sont les composants qui mélangés à 50% constituent R410A. Ceux-ci appartiennent à la famille des fluides hydrofluorocarbures et sont réglementés par le Protocole de Kyoto (1997 et successives révisions) étant donné que ce sont des fluides qui contribuent à l'effet de serre. L'index qui mesure l'attitude du réfrigérant à l'effet de serre anthropique est le GWP (Global Warming Potential). Conventionnellement pour l'anhydride carbonique (CO2), l'index GWP=1. La valeur du GWP attribuée à chaque réfrigérant représente le quantité équivalente en Kg de CO2 qui doit être émise dans l'atmosphère dans une fenêtre temporaire de 100 ans, pour avoir le même effet de serre de 1 kg de réfrigérant dispersé durant la même période de temps.

Le mélange R410A ne contient pas d'éléments qui détruisent l'ozone comme le chlore et sa valeur de ODP (Ozone Depletion Potential) est nulle (ODP=0)

Réfrigérant	R410A	
Composants	R32/R125	
Composition	50/50	
ODP	0	
GWP (sur 100 ans)	2000	





SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT!

Les fluides hydrofluorocarbures contenus dans l'unité ne peuvent pas être dispersés dans l'atmosphère car ce sont des fluides qui contribuent à l'effet de serre

R32 et R125 sont des dérivés d'hydrocarbures qui se décomposent assez rapidement dans l'atmosphère inférieure (trososphère). Les produits de la décomposition se dispersent très rapidement dans l'atmosphère et présentent par conséquent une concentration très basse. Ils n'ont aucune incidence sur le smog photochimique (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compris dans la liste des éléments organiques volatils VOC – selon ce qui est établi par l'accord UNECE).

Effets sur le traitement des effluents

Les résidus de produits libérés dans l'atmosphère ne provoquent pas de contamination des eaux à long terme.

Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Porter des vêtements de protection appropriés ainsi que des gants; se protéger les yeux et le visage

Limites d'exposition professionnelle:

R410A HFC 32 TWA 1000 ppm HFC 125 TWA 1000 ppm

Manutention



DANGER!

Les personnes chargées de l'entretien de l'unité devront être adéquatement informées en détail sur les risques inhérents à la manipulation de substances potentiellement toxiques. Le non-respect des recommandations susmentionnées pourrait entraîner des dommages corporels et matériels.

Éviter d'inhaler de fortes concentrations de vapeur. Les concentrations dabs l'atmosphère doivent être réduites le plus possible et maintenues à un niveau minimum, au dessous de la limite d'exposition professionnelle admise. Les vapeurs étant plus lourdes que l'air, des concentrations élevées peuvent se former au niveau du sol où la ventilation est généralement faible. Dans ce cas, assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec des flammes nues et des surfaces chaudes, la formation de produits de décomposition irritants et toxiques s'avérant possible. Eviter tout contact du liquide avec la peau et les yeux.

Mesures à adopter en cas de fuite accidentelle :

Assurer une protection personnelle adéquate (en employant des protections pour les voies respiratoires) lors du nettoyage de fluides suite à des fuites. Si les conditions de sécurité le permettent, isoler la source de la fuite.

En cas de versements de faible entité, laisser le produit s'évaporer. En cas de fuite importante, aérer la zone de façon adéquate.

Contenir la substance versée à l'aide de sable, de terre ou tout autre matériau absorbant approprié. Veiller à ce que le liquide ne pénètre pas dans les systèmes d'évacuation, les égouts, les sous-sols et les orifices de service car les vapeurs dégagées peuvent créer une atmosphère suffocante.



I.4.4 Principales informations toxicologiques concernant le type de fluide frigorigène employé

Inhalation

Des concentrations élevées dans l'atmosphère peuvent entraîner des effets anesthésiques parfois accompagnés de perte de connaissance. Une exposition prolongée peut causer une altération du rythme cardiaque et entraîner une mort subite.

Des concentrations encore plus élevées peuvent provoquer une asphyxie due à la raréfaction de l'oxygène dans l'atmosphère.

• Contact avec la peau

Les projections de liquide nébulisé peuvent provoquer des brûlures de froid. Il est improbable qu'une absorption par voie cutanée puisse représenter un danger. Le contact répété et/ou prolongé avec la peau peut provoquer la destruction des graisses cutanées et la sécheresse de la peau, ainsi que des gerçures et des dermatites.

• Contact avec les yeux

Les projections de liquide dans les yeux peuvent provoquer des brûlures de froid.

Ingestion

Situation hautement improbable; mais dans le cas où le produit serait ingéré, il pourrait provoquer des brûlures de froid.

I.4.5 Premiers soins

Inhalation

Éloigner le blessé de la zone d'exposition, le tenir au chaud et au repos. Si nécessaire, lui administrer de l'oxygène. Pratiquer la respiration artificielle en cas d'arrêt ou de menace d'arrêt respiratoire.

En cas d'arrêt cardiaque, effectuer un massage cardiaque externe et appeler immédiatement un médecin.

• Contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau tiède. Faire dégeler les zones touchées avec de l'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas de brûlures de froid, les vêtements pourraient se coller à la peau. En présence de symptômes d'irritation ou en cas de formation de cloques, appeler un médecin.

• Contact avec les yeux

Rincer immédiatement les yeux avec une solution pour bains ophtalmiques ou avec de l'eau claire, en tenant les paupières écartées, pendant au moins 10 minutes en tenant les paupière écartées. Appeler un médecin.

Ingestion

Ne pas faire vomir le blessé. Si le blessé n'a pas perdu connaissance, lui demander de se rincer la bouche avec de l'eau et lui faire boire 200 à 300 ml d'eau. Appeler immédiatement un médecin.

• Autres soins médicaux

Traitement symptomatique et thérapie de soutien lorsque indiqué. Ne pas administrer d'adrénaline ou autres médicaments sympathomimétiques analogues après une exposition pour éviter les risques d'arythmie cardiaque.




I.4.6 – Informations concernant les risques résiduels et les dangers qui ne peuvent pas être éliminés



IMPORTANT!

Prêter la plus grande attention aux symboles et aux indications reportés sur l'unité

En cas de persistance de risques résiduels malgré les dispositions adoptées, des adhésifs d'avertissement ont été apposés sur l'appareil conformément à la norme « ISO 3864 ».





Indique la présence d'organes en mouvement (courroies et ventilateurs)

Indique la présence de surfaces chaudes (circuit frigo et têtes des compresseurs

Indique la présence de composants sous tension

Indique la présence d'angles blessants à hauteur des batteries à ailettes

I.5 DESCRIPTION DES COMMANDES

Les commandes sont constituées de l'interrupteur général, de l'interrupteur automatique et du panneau d'interface utilisateur accessibles sur l'appareil.

I.5.1 Interrupteur Général

Dispositif de manœuvre et sectionnement de l'alimentation à commande manuelle de type "b" (réf. EN 60204-1§5.3.2).

I.5.2 Interrupteurs Automatiques

- Interrupteur automatique de protection du compresseur Cet interrupteur permet d'alimenter et d'isoler le circuit électrique du compresseur.
- Interrupteur automatique de sécurité des pompes L'interrupteur permet d'alimenter et d'isoler les pompes
- Interrupteur automatique de sécurité des ventilateurs L'interrupteur permet d'alimenter et d'isoler les ventilateurs



Rue des Barronnières - BEYNOST - 01708 MIRIBEL CEDEX

TEL: 04 72 88 11 11 - FAX: 04 78 55 25 63

I.5.3 Clavier de commande installé sur l'appareil



Fig. 6



Ecran:

Affiche les valeurs de tous les paramètres (par ex. température de l'eau en sortie. Etc) et les codes des éventuelles alarmes



Voyant LUMINEAUX alimentation:

Il signale, lorsque l'appareil est éteint, que l'unité est sous tension électrique. S'il clignote lorsque l'unité est allumée, il signale que le compresseur s'est arrêté pour respecter les temporisations de sécurité programmées. Le voyant lumineux joue également un rôle de séparateur décimal dans les indications de température.



Voyant LUMINEAUX Hiver - Touche ON/OFF, DOWN:

Le voyant lumineux orange allumé signale que l'unité fonctionne en cycle de chauffage. S'il clignote, il indique que la temporisation de la mise en marche du dégivrage est en cours. Cette touche permet d'allumer et d'éteindre l'unité et de faire défiler vers le bas la liste des paramètres, des valeurs affichées et des codes d'alarmes éventuels.



Voyant LUMINEAUX Eté - Touche MODE, UP:

Le voyant lumineux vert allumé signale que l'unité est en train de fonctionner en cycle de refroidissement. S'il cliquote tandis que le voyant lumineux Hiver est allumé il signale q'une opération de dégivrage est en cours. Cette touche permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l'unité (cycle Eté ou Hiver) et de faire défiler vers le haut la liste des paramètres, des valeurs affichées ainsi que des éventuelles codes d'alarme.



Voyant LUMINEAUX Alarme - Touche ALARM, PRG:

Le voyant lumineux rouge allumé signale la présence d'au moins une alarme sur l'appareil. Cette touche permet de programmer la machine, d'afficher les codes des alarmes déclenchées et de réarmer les alarmes

A partir du clavier à écran installé sur l'appareil, il est possible d'accéder aux paramètres sur trois niveaux: utilisateur, assistance technique et fabricant. Les niveaux d'assistance technique et fabricant sont protégés par des mots de passe.



I.6 MODE D'EMPLOI

Avec les interrupteurs et le clavier, l'utilisateur peut effectuer les opérations suivantes:

- alimentation de l'unité;
- mise en marche;
- changement/sélection du mode de fonctionnement;
- programmation des valeurs de réglage Été et Hiver;
- affichage des alarmes sur l'écran;
- affichage de l'état des composants principaux par les voyants lumineux ou l'écran ;
- arrêt de l'unité;
- isolation du réseau électrique.



IMPORTANT!

Toute autre opération de quelque nature que ce soit, incombe au personnel technique agréé par France AIR.



Rue des Barronnières - BEYNOST - 01708 MIRIBEL CEDEX

TEL: 04 72 88 11 11 - FAX: 04 78 55 25 63

I.6.1 ALIMENTATION DE L'UNITÉ

Pour alimenter l'unité en énergie électrique, tourner l'interrupteur général dans le sens des aiguilles d'une montre après avoir branché l'interrupteur automatique de sécurité qui protège le compresseur.





C State Stat

I.6.2 ISOLATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Pour isoler l'unité du réseau électrique, tourner l'interrupteur général dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.





Le voyant lumineux "alimentation" s'éteint.

Bloquer l'interrupteur général afin que personne ne risque de brancher involontairement l'unité.



IMPORTANT!



L'interrupteur général, si ouvert, exclut l'alimentation électrique à la résistance de l'échangeur à plaques, à la résistance antigel du réservoir à accumulation et de la pompe (accessoires RAA et RAE) et à la résistance du compresseur. Cet interrupteur ne doit être actionné qu'en cas de nettoyage, d'entretien ou de réparation de l'appareil.

I.6.3 MISE EN MARCHE

Pour faire démarrer l'unité, appuyer sur la touche **ON/OFF** pendant 2 secondes.





Le voyant lumineux correspondant au mode de fonctionnement actif au moment du dernier arrêt s'allume et sur l'écran apparaît la température de l'eau en entrée.

Le voyant lumineux qui signale la temporisation du compresseur commence à clignoter (voyant lumineux de l'état du compresseur).



Au bout de quelques instants, le voyant lumineux reste allumé pour indiquer la mise en marche du compresseur.



I.6.4 ARRÊT

Pour éteindre l'unité, appuyer sur la touche **ON/OFF** pendant 2 secondes, ou bien ouvrir, lorsque prévue, la commande à distance De cette façon, le courant électrique arrive à la résistance de l'échangeur à plaques et à la résistance antigel de l'accumulateur





Les voyants lumineux correspondant au fonctionnement du compresseur et au mode de fonctionnement en cours s'éteignent. Le voyant lumineux "alimentation" qui signale que l'unité est sous tension reste allumé.



I.6.5 MODIFICATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT (ARCOA R/O PAC UNIQUEMENT)

Pour changer le mode de fonctionnement de l'unité, appuyer pendant 2 secondes sur la touche **MODE**.



Le voyant lumineux correspondant au mode de fonctionnement en cours s'éteint tandis que le voyant lumineux correspondant au mode de fonctionnement sélectionné s'allume. Le voyant lumineux qui signale la temporisation du compresseur commence à clignoter (voyant lumineux état du compresseur).

Après quelques instants, le voyant lumineux reste allumé signalant le redémarrage du compresseur.







1.6.6 Configuration Instinctif Control

Fonction Instinctif Control Precision

La fonction "**Précision**" de l'**Instinctif Control** permet d'obtenir, avec des charges partielles, le plus petit écart possible sur la valeur de réglage de la température de l'eau envoyée aux services.

Par défaut, l'unité est programmée en modalité l'Instinctif Control Precision.

Appuyer sur la touche Prg pendant 2 secondes pour accéder au






L'étiquette Coo s'affiche sur l'écran (valeur de réglage Été).

En appuyant sur la touche MODE, il est possible de se déplacer sur l'étiquette permettant de configurer l'Instinctif Control



À partir de l'étiquette Instinctif Control, il est possible de configurer la fonction l'Instinctif Control Plus aux modalités Winter (hiver) et Summer (été), et d'activer la gestion dédiée aux Systèmes Radiants :







IMPORTANT!

Toute autre opération de quelque nature que ce soit, incombe au personnel technique agréé par France AIR.

I.6.7 PARAMÈTRES DE RÉGLAGE MODIFIABLES À PARTIR DU CLAVIER

Les paramètres pouvant être modifiés à partir du clavier sont décrits dans le tableau ci-après.

Étiquette	Fonction	Limite réglage	Valeur DÉFAUT
[00]	Valeur de réglage refroidissement	4÷18 °C	7° C
HER	Valeur de réglage chauffage	30÷53 °C	45 °C
[00	Valeur de réglage refroidissement en Economy	5÷10°C	-
HER	Valeur de réglage chauffage en Economy	42÷50°C	-
HER	Valeur de réglage chauffage Systèmes Radiants	32÷45°C	-
SUc	Activation commande à dist	ance Été/Hiver	n
\square	Activation du transducteur de pression (contrôle de la condensation KFI)		n
PSU	Mot de passe (assistance te	echnique)	
RF I	Configuration Instinctif Control Précision Hive	er	Р
د ع د	Configuration		P
	Instinctif Control Précision Eté		F



I.6.8 CONFIGURATION DES VALEURS DE REGLAGE ETE ET HIVER

4


IMPORTANT!

Les modifications ou les variations des paramètres de fonctionnement de la machine doivent être effectuées avec la plus grande attention afin de ne pas créer de conflits avec les autres paramètres saisis.

L'utilisateur est autorisé à modifier les valeurs de réglage Été et Hiver, dans les limites de réglage indiquées au Par. 1.6.7.

Pour la programmation des valeurs de réglage Été et Hiver, procéder de la façon suivante :

Appuyer sur la touche Prg pendant 2 secondes pour accéder au




En appuyant sur la touche **MODE**, il est possible de se déplacer sur l'étiquette permettant de configurer la valeur de réglage Hiver.




Pour accéder aux valeurs modifiables du paramètre sélectionné, appuyer sur la touche **Prg**.



Après avoir programmé la valeur de réglage des cycles Été ou Hiver, il suffira d'appuyer simultanément sur les touches MODE et ON/OFF pour sauvegarder la valeur configurée.




Pour retourner sur le menu principal, appuyer simultanément sur les touches MODE et ON/OFF.





I.7 NAVIGATION MENU





I.7.1 SIGNALISATION DE L'ÉTAT

Temporisation du compresseur



Pendant la temporisation du compresseur voyant lumineux de l'alimentation (rouge) clignote.

Temporisation du dégivrage



Pendant la temporisation du dégivrage, le voyant lumineux Hiver (orange) clignote.

Dégivrage en cours



Pendant le dégivrage le voyant lumineux Hiver (orange) est allumé et le voyant lumineux Eté (vert) clignote.

Clavier commande à distance



Si le clavier de commande à distance est relié à l'unité, trois signes horizontaux apparaissent sur l'écran LCD.

Sélecteur commande à distance



lorsque l'unité est éteinte au moyen d'une commande à distance, la sigle Scr.s'affiche sur l'écran LCD.

Carte horloge



Lorsque l'unité est éteinte par l'action d'une programmation des tranches horaires, la sigle *CLo* s'affiche sur l'écran LCD.

I.7.2 SIGNALISATION DES ALARMES



IMPORTANT!

Aucune des anomalies ou des alarmes transmises par l'appareil NE doit être ignorée et devra être immédiatement suivie du contrôle et du réarmement nécessaires. Si l'alarme se répète, appeler l'assistance technique.

En cas d'alarme, un code correspondant à l'alarme déclenchée s'affiche sur l'écran.

S'il s'agit d'une alarme à réarmement Manuel, appuyer sur la touche. ALARM et vérifier que l'unité se remette en marche correctement.





Après réarmement du dispositif d'alarme, la température de l'eau en entrée apparaît de nouveau sur l'écran.

Tableau des alarmes

Α	Automatique
M	Manuel
A3M	Automatique 3 fois de suite, puis Manuel

Alarme	Description de l'alarme	Réarmement
R02	Alarme de blocage antigel	M
R05	Alarme du pressostat différentiel	АЗМ
A 10	Alarme de basse pression	АЗМ
A 12	Alarme de haute pression	М
R20	Alarme thermique du ventilateur	M
R2 I	Alarme de la pompe	M
R30	Alarme sonde ST1 défectueuse	А
R33	Alarme sonde ST4 défectueuse	А
R3Y	Alarme sonde ST2 défectueuse	Α
A35	Alarme du transducteur de pression en panne	Α
A40	Signalisation d'entretien de la pompe	Α
A4 1	Signalisation d'entretien du compresseur	A
ASS.	Alarme carte horloge	Α
AS5	Alarme de séquence des phases	М
RS7	Alarme de tension min/max	A



SECTION II: INSTALLATION ET ENTRETIEN

II.1 Description de l'unité

II.1.1 Caractéristiques de fabrication

- Structure portante et panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisée et peinte (RAL 9018) ; base en tôle d'acier galvanisée.
- Compresseurs hermétiques rotatifs type Scroll équipés de protection thermique interne et de résistance du carter qui s'actionne automatiquement lorsque l'unité s'arrête (à condition que l'unité continue à être alimentée en électricité). La partialisation de l'unité s'effectue en suivant les indications reportées dans le tableau suivant :

Modèle	Compresseurs/Étages n°	Circuits no
245 à 265	2/3	1

- Échangeur côté eau de type à plaques soudobrasées en acier inox, équipé de résistance antigel et isolation adéquate.
- Échangeur côté air constitué de batteries en tubes de cuivre et ailettes en aluminium.
- Double électroventilateur hélicoïdal à rotor externe, équipé de protection thermique interne et de grille de protection.
- Dispositif électronique proportionnel pour le réglage en pression et en continu de la vitesse de rotation du ventilateur jusqu'à une température de l'air externe de -10° C en modalité refroidisseur et jusqu'à une température de l'air externe de 40° C en modalité pompe à chaleur.
- Raccords hydrauliques filetés mâles.
- Pressostat différentiel pour protéger l'unité contre des coupures d'eau éventuelles
- Circuit frigorifique réalisé en tube de cuivre recuit (EN 12735-1-2) équipé de : filtre déshydrateur, raccords de charge, pressostat de sécurité sur le côté de haute pression, pressostat sur le côté de basse pression, soupape de sécurité, vanne d'expansion thermostatique, vanne d'inversion du cycle (pour ARCOA R/O PAC), receveur de liquide (pour ARCOA R/O PAC) et vannes de retenue (n. 2 pour ARCOA R/O PAC), séparateur de gaz.
- Unité avec degré de protection IP24
- L'unité est équipée d'une charge de fluide frigorigène R410A.

II.I.2 Equipements disponibles

Standard:

Équipement sans pompe et sans réservoir à accumulation.

Pompe:

P1 – Équipement avec pompe.

P2 – Équipement avec pompe à pression disponible surdimensionnée.

Ballon et Pompe:

ASP1 – Équipement avec pompe et réservoir à accumulation.

ASP2 - Équipement avec pompe à pression disponible surdimensionnée et réservoir à accumulation.



II.2 Description de l'unité

Tableau électrique accessible en démontant le panneau frontal (conforme aux normes IEC en vigueur), équipé d'ouverture et fermeture moyennant un outil prévu à cet effet. Il est équipé de :

- câblages électriques prévus pour une tension d'alimentation 400 V-3ph+N-50 Hz ;
- alimentation circuit auxiliaire 230V-1ph+N-50Hz prélevée sur l'alimentation générale;
- interrupteur général situé de l'alimentation, équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité pour le volet ;
- interrupteur automatique de sécurité du compresseur, des pompes et des ventilateurs ;
- fusible de protection pour le circuit auxiliaire ;
- contacteur de puissance pour le compresseur, pour les pompes et pour les ventilateurs ;
- commandes et contrôles pouvant être prédisposés pour la commande à distance. Carte électronique programmable à microprocesseur gérée à partir du clavier monté sur l'appareil. La carte électronique pilote les fonctions suivantes :
- Réglage et gestion des valeurs de température de l'eau en sortie de la machine ; des étages de puissance ; de l'inversion du cycle (pour ARCOA R/O PAC) ; des temporisations de sécurité ; de la pompe de circulation ; du compteur de fonctionnement du compresseur et de la pompe du circuit ; des cycles de dégivrage sous pression ; de la protection électronique antigel à déclenchement automatique lorsque l'appareil est éteint ; de fonctions réglant les modalités d'intervention des différents organes de l'appareil ;
- protection intégrale de la machine, arrêt éventuel de celle-ci et affichage de chacune des alarmes déclenchées ;
- contrôle de séquence des phases pour protection du compresseur ;
- protection de l'unité contre basse et haute tension d'alimentation sur les phases ;
- affichage sur l'écran des réglages programmés ; des températures de l'eau en entrée/sortie ; des alarmes ; fonctionnement du refroidisseur ou de la pompe à chaleur signalé par voyant lumineux (pour ARCOA R/O PAC) ;
- autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine ;
- · interface utilisateur à menu;
- · code et description de l'alarme ;
- gestion de l'historique des alarmes (menu protégé par un mot de passe du fabricant).

En particulier, les données suivantes sont sauvegardées à chaque alarme :

- date et heure de déclenchement (si l'accessoire carte horloge est installé) ;
- code et description de l'alarme ;
- valeurs de température de l'eau entrée/sortie au moment où l'alarme s'est déclenchée ;
- temps de réaction de l'alarme par rapport au dispositif auquel elle est reliée ;
- état du compresseur au moment où l'alarme s'est déclenchée;

Fonctions avancées :

- prédisposition pour liaison sérielle (accessoire KRS485, KFTT10, KRS232, KUSB);
- possibilité d'avoir une entrée numérique pour la gestion à distance de la double valeur de réglage (consulter le service pré-vente France AIR.) ;
- possibilité d'avoir une entrée analogique pour la valeur de réglage à distance utilisant un signal 4-20 mA (consulter le service pré-vente France AIR.) ;
- prédisposition pour la gestion des tranches horaires et des paramètres de fonctionnement avec possibilité de programmation hebdomadaire/quotidienne du fonctionnement (accessoire carte horloge) ;
- bilan et contrôle des opérations d'entretien programmées ;
- test de fonctionnement de l'appareil assisté par ordinateur ;
- autodiagnostic avec contrôle constant de l'état de fonctionnement de la machine.



II.3 Pièces détachées et accessoires

IMPORTANT!



N'utiliser que des pièces détachées et des accessoires d'origine.

FRANCEA AIR décline toute responsabilité en cas de dommages causés par des interventions non prévues et/ou effectuées par du personnel non autorisé, ainsi qu'en cas de mauvais fonctionnement dû à l'utilisation de pièces détachées et/ou d'accessoires qui ne seraient pas d'origine.

II.3.1 Accessoires montés en usine

P1 - Équipement avec pompe.

P2 - Équipement avec pompe à pression disponible surdimensionnée.

ASP1 – Équipement avec pompe et réservoir à accumulation.

ASP2 – Équipement avec pompe à pression disponible surdimensionnée et réservoir à accumulation.

RAA – Résistance antigel du réservoir à accumulation de 300W (disponible pour les équipements Ballon et Pompe).

RAE – Résistance antigel des électropompes de 27W (disponible pour les équipements Pompe et Ballon et Pompe).

RPB – Grilles de protection batteries.

II.3.2 Accessoires fournis séparément

KSA - Supports anti-vibrations.

KRPB - Grilles de protection des batteries.

KTR – Clavier de commande à distance, avec écran LCD rétroéclairé (fonctions identiques à celles prévues sur la machine).

Carte horloge pour l'affichage de la date et de l'heure et la gestion Marche/Arrêt (Start/Stop) de l'appareil selon des tranches horaires quotidiennes et hebdomadaires, avec possibilité d'en modifier les valeurs de réglage.

KRS485 – Carte interface sérielle RS485 pour créer des réseaux de dialogue entre les cartes (maximum 200 unités pour une distance maximale de 1.000 m) et le building automation ou les systèmes de supervision externes (Protocoles supportés : protocole propriétaire ; Modbus® RTU).

KFTT10 – Carte interface sérielle FTT10 pour connexion à des systèmes de supervision (système LonWorks® conforme au protocole Lonmark® 8090-10 avec profil chiller).

KRS232 – Convertisseur sériel RS485/RS232 pour le dialogue entre le réseau sériel RS485 et les systèmes de supervision avec liaison sérielle au PC par port sériel RS232 (câble RS232 fourni).

KUSB – Convertisseur sériel RS485/USB pour le dialogue entre le réseau sériel RS485 et les systèmes de supervision avec liaison sérielle au PC par port USB (câble USB fourni).

KMDM – Kit modem GSM 900-1800 à connecter à l'unité pour la gestion des paramètres et des éventuels signaux d'alarme commandés à distance. Le kit se compose d'un modem GSM avec carte RS232. Il est nécessaire de se procurer une carte SIM de données, non fournie par France AIR.

Chaque accessoire est accompagné d'une fiche descriptive et des instructions relatives au montage.



II.4 TRANSPORT - MANUTENTION STOCKAGE



DANGER!

Les opérations de transport et de manutention doivent être confiées à des techniciens formés et spécialisés pour ce type d'opérations.



IMPORTANT!

Veiller à ce que l'unité ne subisse aucun choc accidentel.

II.4.1 Emballage, composants



DANGER!

Ne pas ouvrir ni modifier l'emballage avant son arrivée à destination. Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants.




SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT!

Éliminer les matériaux d'emballage en respectant les dispositions légales, locales et nationales en vigueur dans le pays où l'unité est installée.

Les modèles ARCOA R/O Froid Seul et ARCOA R/O PAC 245 à 265 sont livrés :

• recouverts d'un emballage en nylon thermorétractible.



Les documents suivants accompagnent l'unité :


- Mode d'emploi
- Schéma technique
- Liste des centres d'assistance technique agréés
- Documents de garantie
- Manuel d'utilisation et d'entretien des pompes, des ventilateurs et des soupapes de sécurité



II.4.2 Soulèvement et Manutention

La n

DANGER!



Utiliser un chariot élévateur à fourches ou un transpalette pour transporter l'unité entièrement emballée près de l'emplacement choisi pour l'installation définitive.

Après en avoir contrôlé l'intégralité, faire passer les sangles à travers les orifices prévus pour leur passage sur la base de l'unité. Tendre les sangles en veillant à ce qu'elles continuent à adhérer au bord supérieur du passage ; soulever l'unité de quelques centimètres et seulement après avoir contrôler la stabilité de la charge, manutentionner l'unité avec précaution jusqu'au lieu choisi pour son installation. Déposer lentement l'appareil sur le sol puis le fixer. Durant la manutention, faire attention à ne pas interposer des parties du corps afin d'éviter les risques d'écrasement ou de choc dus à des chutes ou à des mouvements brusques et accidentels de la charge.






II.4.3 Indications sur la manutention

DANGER!



Si le barycentre n'est pas placé correctement, le porte-à-faux qui en résulte pourrait entraîner des mouvements brusques et dangereux. La position du barycentre indiquée dans le tableau et mise en évidence sur l'appareil par un symbole est approximative et la manutention de l'unité doit être effectuée avec soin afin d'éviter tout endommagement à la structure externe et aux parties mécaniques et électriques internes.



Modèle		Х	Υ
ARCOA R/O Froid Seul	mm	535	1000
ARCOA ARCOA R/O PAC	mm	535	1000
ARCOA R/O Froid Seul P1-P2	mm	535	1000
ARCOA ARCOA R/O PAC P1-P2	mm	535	1000
ARCOA R/O Froid Seul ASP1 - ASP2	mm	535	900
ARCOA ARCOA R/O PAC ASP1 - ASP2	mm	535	900



Rue des Barronnières - BEYNOST - 01708 MIRIBEL CEDEX

TEL: 04 72 88 11 11 - FAX: 04 78 55 25 63

II.4.3 Conditions de stockage

Les unités ne sont pas superposables. Les limites de température de stockage sont comprises entre -9° C et +45° C.

II.5 INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION



DANGER!

L'installation doit être effectuée exclusivement par des techniciens agréés, autorisés à intervenir sur des appareils de conditionnement et de réfrigération. Une installation incorrecte peut être à l'origine du mauvais fonctionnement de l'unité et par conséquent de baisses sensibles de rendement.



Le personnel est formellement tenu à respecter les dispositions légales locales ou nationales en vigueur au moment de l'installation de l'appareil.



La machine doit être installée à l'extérieur. Isoler l'unité si l'emplacement choisi pour son installation est accessible aux enfants de moins de 14 ans.



DANGER!


Certaines parties internes de l'unité pourraient être coupantes. Utiliser des protections individuelles adéquates.



DANGER!

Lorsque la température extérieure est proche de zéro, l'eau qui provient normalement du dégivrage des batteries pourrait geler sur le sol autour de l'unité et par conséquent représenter un risque de glissement.

Au cas où l'unité ne serait pas fixée sur des supports antivibratoires, une fois déposée à terre, la fixer solidement au sol à l'aide de chevilles à filetage métrique M12. Des oeillères ont été prévues à cet effet sur la base de l'unité.



II.5.1 Caractéristiques du lieu d'installation

Le choix du lieu d'installation doit être conforme à la norme EN 378-1 et doit tenir compte des dispositions prescrites par la norme EN 378-3. Dans tous les cas, l'emplacement choisi pour l'installation de l'unité devra tenir compte des risques pouvant dériver d'une fuite éventuelle du fluide frigorigène qu'elle contient.

II.5.1.1 Installation à l'extérieur

Les appareils destinés à être installés à l'extérieur doivent être positionnés de façon à éviter qu'en cas de fuite éventuelle, le gaz réfrigérant ne se propage à l'intérieur des édifices et ne compromette ainsi la sécurité des personnes.

Si l'unité est installée sur une terrasse ou sur le toit d'un édifice, prendre les mesures adéquates nécessaires afin qu'en cas de fuite éventuelle, le gaz ne puisse se propager dans les systèmes d'aération, par les portes ou autres ouvertures analogues.

Si, en général pour des raisons esthétiques, l'unité est installée à l'intérieur d'une structure en maçonnerie, cette dernière devra être suffisamment aérée pour éviter la formation de concentrations dangereuses de gaz réfrigérant

II.5.2 Distances techniques de sécurité, positionnement



IMPORTANT!

Avant d'installer l'unité, vérifier les limites de bruit admises dans la zone où elle devra fonctionner.




IMPORTANT!

L'unité doit être positionnée en respectant les espaces techniques minimaux recommandés et en veillant à ce qu'il soit ensuite possible d'accéder aux raccords hydrauliques et électriques.

L'unité est conçue pour être installée à l'extérieur. L'unité doit être positionnée en respectant les espaces techniques minimaux recommandés et en veillant à ce qu'il soit ensuite possible d'accéder aux raccords hydrauliques et électriques. Le positionnement correct de l'unité comprend la mise à niveau et la pose sur un plan d'appui en mesure d'en supporter le poids (elle ne doit pas être installée sur des équerres ou sur des étagères).

ARCOA R/O Froid Seul et ARCOA R/O PAC



	Modèle	240	250	260	265
L1	mm	800	800	800	800
L2	mm	1000	1000	1000	1000
L3	mm	800	800	800	800
L4	mm	800	800	800	800



4

IMPORTANT!

Un positionnement ou une installation incorrects de l'unité peuvent contribuer à amplifier le bruit émis et/ou les vibrations produites lors de son fonctionnement.

Les accessoires suivants ont été conçus pour réduire le bruit et les vibrations : Supports anti-vibrations.

Au moment de l'installation de l'unité, tenir compte des données suivantes :

- des parois réfléchissantes sans isolation acoustique situées à proximité de l'unité peuvent entraîner une augmentation du niveau de la pression sonore totale, relevée en un point à proximité de l'appareil, égale à 3 dB(A) pour chaque surface présente ;
- installer des supports antivibratoires sous l'unité pour éviter que les vibrations produites ne se transmettent à la structure de l'édifice ;
- effectuer le raccordement hydraulique de l'unité avec des joints élastiques ; en outre, des structures rigides devront soutenir solidement les tuyaux. Isoler les tuyaux qui traversent les murs ou les parois à l'aide de manchons élastiques. Si après l'installation et la mise en marche de l'unité, des vibrations structurelles provoquaient des résonances dans certaines parties de l'édifice, contacter un technicien spécialisé en acoustique pour résoudre ce problème.

II.6 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

II.6.1 Raccordement à l'installation



IMPORTANT!

Le circuit hydraulique et le raccordement de l'unité au réseau doivent être réalisés en respectant les normes nationales et locales en vigueur.



IMPORTANT!

Il est recommandé d'installer des vannes d'arrêt qui isolent l'unité du reste du réseau. Il est obligatoire de monter des filtres à trame de section carrée (avec côté de 0,8 mm), aux dimensions et pertes de charge adaptées à l'installation. Nettoyer périodiquement le filtre.

- L'unité est dotée de raccords hydrauliques filetés mâles et de purgeur d'air manuel situé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'habillage.
- Il est recommandé d'installer des robinets d'arrêt qui isolent l'unité du reste de l'installation ainsi que des joints élastiques de raccordement.
- Il est obligatoire de monter un filtre à trame métallique (avec mailles carrées ne dépassant pas 0,8 mm sur le côté) sur les tuyaux de retour de l'unité.
- Le débit d'eau passant à travers l'échangeur ne doit pas descendre en dessous d'une valeur correspondant à un écart thermique de 8° C.
- Il est conseillé, durant les longues périodes d'inactivité, de vidanger l'eau de l'installation.
- On peut éviter la vidange de l'eau en ajoutant de l'éthylène glycol dans le circuit hydraulique (voir "Utilisation de solutions incongelables")
- Le vase d'expansion est dimensionné pour contenir l'eau de l'appareil uniquement. L'éventuel vase d'expansion doit être calculé par l'installateur en fonction de l'installation.

Équipement Pompe


Les unités sont équipées de pompe de circulation, de vase d'expansion et de soupape de sécurité.

Équipement Ballon et Pompe

Les unités sont équipées de réservoir à accumulation inertielle, pompe de circulation, vase d'expansion, robinet de vidange et soupape de sécurité.



II.6.2 Installation conseillée



- 1. Robinet
- 2. Filtre d'eau (par l'installateur)
- 3. Entrée de l'eau à l'échangeur
- 4. Sortie d'eau à l'échangeur principal

II.6.3 Protection de l'unité contre le gel

Protection de l'unité contre le gel



IMPORTANT!

L'interrupteur général, si ouvert, exclut l'alimentation électrique à la résistance de l'échangeur à plaques, à la résistance antigel du réservoir à accumulation et de la pompe (accessoires RAA et RAE) et à la résistance du carter du compresseur. Cet interrupteur ne doit être actionné qu'en cas de nettoyage, d'entretien ou de réparation de l'appareil.

Lorsque l'unité fonctionne, la carte de contrôle protège l'échangeur côté eau contre le gel en déclenchant l'alarme antigel qui éteint l'unité si la température de la sonde, située sur l'échangeur, atteint la valeur programmée.



IMPORTANT!

Lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, vider en temps utile le circuit de toute l'eau qu'il contient.

Si l'opération de vidange s'avérait être une dépense importante, il est possible d'ajouter à l'eau de l'éthylène glycol qui, dans les justes proportions, garantira la protection de l'unité contre le gel.



IMPORTANT!

L'ajout de glycol à l'eau modifie les performances de l'unité



L'emploi de l'éthylène glycol est prévu pour les cas où l'on souhaite obvier à la vidange de l'eau du circuit hydraulique pendant la pause hivernale ou au cas où l'unité devrait fournir de l'eau réfrigérée à des températures inférieures à 5° C. Le mélange à base d'éthylène glycol modifie les caractéristiques physiques de l'eau et par conséquent, les performances de l'unité. Le taux de glycol correct qu'il faut ajouter dans le circuit est celui qui est indiqué pour les conditions de fonctionnement les plus lourdes figurant ci-dessous.

Le tableau "H" indique les coefficients de multiplication qui permettent de déterminer les variations des performances des unités en fonction du taux d'éthylène glycol nécessaire.

Les coefficients de multiplication se réfèrent aux conditions suivantes : température de l'air à l'entrée du condenseur 35° C ; température de l'eau réfrigérée 7° C ; écart thermique sur l'évaporateur de 5° C

Pour des conditions de fonctionnement différentes, il est possible d'utiliser les mêmes coefficients, l'entité des variations étant négligeable.

Tableau "H"

Ethylène glycol en poids	10%	15%	20%	25%	30%
T° de congélation °C	-5	-7	-10	-13	-16
fc QF	0.991	0.987	0.982	0.978	0.974
fc P	0.996	0.995	0.993	0.991	0.989
fc ∆pw	1.053	1.105	1.184	1.237	1.316
fc G	1.008	1.028	1.051	1.074	1.100

fc QF = facteur de correction de la puissance frigorifique.

fc P = facteur de correction de la puissance électrique absorbée. fc Δpw = facteur de correction des pertes de charge à l'évaporateur

fc G = facteur de correction du débit d'eau additionnée d'éthylène glycol à l'évaporateur

II.6.4 Capacité minimale du circuit hydraulique

Pour un fonctionnement régulier des unités, des capacités minimales d'eau doivent être garanties dans le circuit hydraulique. La capacité minimale d'eau est déterminée en fonction de la puissance frigorifique nominale des unités (tableau A Données Techniques), multipliée par le coefficient exprimé en l/kW.

Instinctif Control				
ARCOA R/O Froid Seul et PAC	France AIR	2l/kW		

Exemple: ARCOA R/O PAC => Qf = 42.6 kW

 $Qf (kW) \times 2I/kW = 42.6 kW = 85.2 I$



II.6.5 Données hydrauliques

Modèle		245	250	260	265
Soupape de sécurité	bar	3	3	3	3
Capacité d'eau échangeur	I	3.8	4.4	5.1	5.7
Capacité d'eau réservoir ASP1	I	150	150	150	150
Capacité d'eau réservoir ASP2	I	150	150	150	150

II.6.5.1 Données techniques du vase d'expansion

Modèle		245	250	260	265
Capacité	I	14	14	14	14
Pré-charge	bar	1	1	1	1
Pression maximale vase d'expansion	bar	3	3	3	3

II.7 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES



DANGER!

Dans un endroit protégé et à proximité de l'appareil, installer toujours un interrupteur général automatique à courbe de retardement, avec un débit et un pouvoir de coupure appropriés et ayant un écart d'ouverture entre les contacts de 3 mm minimum.

La mise à la terre de l'unité est obligatoire selon la loi et garantit la sécurité de l'utilisateur pendant le fonctionnement de l'appareil.



DANGER!

Le raccordement électrique de l'unité doit être effectué par des techniciens spécialisés et conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays où l'unité est installée. Un branchement électrique non conforme dégage la Sté France AIR de toute responsabilité en cas de dommages corporels et matériels.

Le parcours des câbles électriques pour le raccordement du tableau électrique ne doit pas entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil (compresseur, conduite de refoulement et circuit de liquide). Protéger les câbles contre des bavures éventuelles.



IMPORTANT!

Pour les branchements électriques de l'unité et de ses accessoires, se reporter au schéma électrique fourni.

Le dispositif de verrouillage de sécurité du volet coupe automatiquement le courant électrique de l'unité en cas d'ouverture du volet du tableau électrique.

Après avoir retiré le panneau frontal de l'unité, faire passer les câbles d'alimentation dans les serrecâbles présents sur le panneau externe et à travers les passe-câbles présents sur le tableau électrique.

L'alimentation électrique fournie par la ligne monophasée ou triphasée doit être amenée à l'interrupteur de manoeuvre-sectionneur.

Le câble d'alimentation doit être de type flexible avec gaine en polychloroprène, d'un poids non inférieur à H05RN-F : pour la section, se reporter au tableau ci-dessous ou au schéma électrique.

Modèle		Section du circuit	Section PE	Section commandes et contrôles à distance
245	mm ²	10	10	1,5
245 250 260	mm ²	16	16	1,5
260	mm²	16	16	1,5
265	mm ²	16	16	1,5 1,5 1,5 1,5

Le câble conducteur de terre doit être plus long que les autres conducteurs, de façon à être le dernier à se tendre en cas de relâchement du dispositif de fixation du câble.



II.7.1 Commande à distance par prédisposition des raccordements qui doit être effectuée par l'installateur

Les connexions entre la carte électronique et l'interrupteur ou le voyant lumineux commandé à distance doivent être effectuées avec un câble blindé à 2 conducteurs torsadés de 0,5 mm² et l'écran. L'écran doit être relié à la barrette de terre située sur le tableau électrique (d'un seul côté).

La distance maximale prévue est de 30 m

SCR Sélecteur de commande à distance (avec contact net)

SEI Sélecteur été/hiver (commande avec contact net)

LBG Voyant lumineux de blocage général (alimentation 230 Vca)

LFC1 Voyant lumineux de fonctionnement du compr. 1 (230 Vac)

LFC2 Voyant lumineux de fonctionnement du compr. 2 (230 Vac)

Activation à distance ON/OFF (SCR)



IMPORTANT!

Lorsque que l'unité est placée sur la position OFF à partir d'un sélecteur de commande à distance, la sigle Scr apparaît sur l'écran du panneau de contrôle monté sur l'appareil.

Ôter le pontet de la borne ID8 présente sur la carte électronique et relier les câbles provenant du sélecteur ON/OFF de commande à distance (sélecteur aux soins de l'installateur)

ATTENTION	Contact ouvert :	unité sur OFF
ATTENTION	Contact fermé :	unité sur ON

Activation de la commande à distance Été/Hiver sur ARCOA R/O PAC

Brancher les câbles provenant du sélecteur été/hiver de commande à distance sur la borne **ID7** de la carte électronique.

Après quoi, modifier le paramètre **SUr** qui de n doit passer à y.

ATTENTION	Contact ouvert :	cycle de chauffage
ATTENTION	Contact fermé :	cycle de refroidissement

Activation de la commande à distance LBG – LCF1 – LCF2

Pour répéter les deux signalisations à distance, relier les deux voyants lumineux en se reportant aux indications du schéma électrique fourni avec l'appareil.

II.7.2 Commande à distance au moyen d'accessoires fournis séparément

Il est possible d'ajouter un contrôle à distance à cette unité en raccordant le clavier monté sur l'appareil à un second clavier

Pour choisir le système d'activation de commande à distance, consulter le paragraphe II.3. L'utilisation et l'installation des systèmes de répétition de commande sont expliquées dans les Fiches d'Instructions fournies avec les systèmes en question.

II.8 INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN MARCHE



IMPORTANT!

La mise en service ou la première mise en marche de l'unité (lorsque prévue) doit exclusivement être effectuée par le personnel qualifié des centres d'assistance agréés RHOSS S.p.A, et, dans tous les cas, par des techniciens autorisés à intervenir sur ce type d'appareils.



IMPORTANT!

Les manuels d'utilisation et d'entretien des pompes, des ventilateurs et des soupapes de sécurité joints au présent livret doivent être lus intégralement.



DANGER!

Avant la mise en service, s'assurer que l'installation et les branchements électriques aient été effectués conformément aux indications figurant sur le schéma électrique. Vérifier également qu'aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité de l'appareil pendant les opérations susmentionnées.



DANGER!

Les unités sont équipées de soupapes de sécurité situées à l'intérieur du compartiment technique, leur déclenchement provoque un grondement et la sortie violente du fluide frigorigène et de l'huile. Il est formellement interdit de s'approcher de la valeur de pression déclenchant la soupape de sécurité.



II.8.1 Configuration

Configuration des dispositifs de sécurité

Pressostat	Intervention	Réarmement
de haute pression	40,2 bar	28,1 bar - Manuel
de basse pression	2 Bar	3,3 bar – Automatique
différentiel eau	80 mbar	105 mbar - Automatique
soupape de sécurité	41,7 bar	-



DANGER!

La soupape de sécurité est réglée sur 41,7 bar. Elle pourrait intervenir si la valeur de réglage était atteinte pendant les opérations de charge du fluide frigorigène avec une réaction pouvant causer des brûlures.

Paramètres de configuration Programmation standard	
Valeur de réglage de la température de fonctionnement Été	7°C
Valeur de réglage de la température de fonctionnement Hiver (ARCOA R/O PAC)	45°C
Différentiel de température de fonctionnement	2°C
Valeur de réglage de la température de l'antigel	3°C
Différentiel de température de l'antigel	2°C
Temps d'exclusion du press. de basse pression lors de la mise en marche	120"
Temps d'exclusion du press. différentiel de l'eau lors de la mise en marche	15"
Temps de retard de l'arrêt de la pompe	15"
Temps minimal entre 2 démarrages consécutifs du compresseur	360"

Les unités sont testées en usine où sont effectués les tarages et les configurations standard des paramètres qui en garantissent le bon fonctionnement dans des conditions nominales d'exercice. La configuration de l'appareil est effectuée en usine et ne doit jamais être modifiée.



IMPORTANT!

En cas d'utilisation d'unité pour production d'eau à basse température, vérifier le réglage de la vanne thermostatique.

II.8.2 Mise en marche de l'unité et remise en marche après une longue période d'inactivité



DANGER!

Avant toute opération d'entretien et de maintenance, toujours utiliser l'interrupteur pour isoler l'unité du secteur, même dans le cas d'une simple inspection de routine. S'assurer que personne ne peut mettre involontairement l'appareil sous tension ; pour ce faire, bloquer l'interrupteur général sur la position O.

Avant de mettre l'unité en marche, effectuer les contrôles suivants :

L'alimentation électrique doit avoir des caractéristiques conformes aux indications reportées sur la plaquette signalétique et/ou sur le schéma électrique et doit se maintenir dans les limites suivantes :

- variation de la fréquence d'alimentation : ± 2 Hz ;
- variation de la tension d'alimentation: ±10% de la tension nominale ;
- déséquilibre entre les phases d'alimentation : <2%.

l'alimentation électrique doit fournir un courant permettant de supporter la charge ; accéder au tableau électrique et vérifier que les bornes de l'alimentation et des contacteurs soient serrées (elles auraient pu se desserrer pendant le transport, ce qui provoquerait un mauvais fonctionnement).

Les branchements électriques doivent être réalisés conformément aux dispositions en vigueur dans la région où l'unité est installée ainsi que les indications reportées sur le schéma électrique fourni




II.8.3 PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE




IMPORTANT!

La première mise en marche de l'unité doit exclusivement être effectuée par des techniciens agréés, autorisés à intervenir sur des appareils de conditionnement et de réfrigération. Une fois finies les opérations d'installation et de raccordement de l'unité, l'appareil peut être mis en marche pour la première fois Pour une première mise en marche correcte de l'unité, suivre scrupuleusement les diagrammes reportés aux paragraphes suivants.


II.8.3.1 Conditions générales de l'unité



II.8.3.2 Contrôle du niv eau d'huile du compresseur




II.8.3.3 Contrôle des raccordements hydrauliques






II.8.3.4 Contrôle des branchements électriques




II.8.3.5 Première mise en marche (Unité Standard)





II.8.3.6 Contrôle à effectuer sur l'appareil en marche





II.8.4 TA BLEAU DES ALARMES

L'écran du panneau de commande affiche les alarmes, comme dans le table au ci-après. Leur rétablissement peut être effectué moyen nant la touc he ALARM du panneau de commande, après avoir en établi et éliminé la cause.

Type d'alarme	Cause pos sibl e	Intervention
A02 Alarme antigel	Configuration du réglage trop bas	Contrôler le réglage et reconfigurer
	Débit d'eau i nsuffisant	Contrôler, si nécessaire régulariser
	Débit d'eau i nsuffisant	Rétablir le correct débit d'ea u.
	Présence d'air dans l'installation hydraulique	Purger
A05 Alarme pressostat différentiel de l'eau	Van nes d'arrêt de l'unité fermées	Ouvrir les vannes
sur le condens eur/évaporateur	La pompe de circulation ne se met pas en marche (si présente)	Voir tableau de recherche des pannes
•	Filtre du circuit hydra ulique obstrué	Contrôler, si nécessaire nettoyer
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Indique qu'est interven u le pressostat de basse
		pression : le réarmement est manuel depuis le
		clavier. Remarque : l'alarme est pour trois fois à
A4 0 Al bi		réarmement automatique pendant une heure, à la
A10 Alarme basse pression		quatrième interventi on le réar me ment de vient manuel. En présence de cette alar me, s'activent
		simulta nément les signalisations AL:021 et
		AL:022. Au cas où l'alarme persisterait, se référer
		autable au de recherche des pannes
		Indique qu'est interven u le pressostat de haute
		pression : réar mer le press ostat en a ppu yant à
A12 Alarme pressostat haute pression		fond sur le bouton situé sur celui-ci et effectuer le
		réarmement manuel depuis le clavier. Au cas où
		l'alarme persisterait, se référer au tableau de recherche des pannes.
A20 Alarme intervention de la protection		Contrôler et si nécessaire remplac er le
thermique du ventilateur	Ventilateur du court-circuit	ventilateur.
•		Indique que suite à l'alarme AL:005 la pompe
A21 Alarme de la pompe 1		pourrait être en panne : le réarmement est
72 1 744 me de la pompe 1		manuel depuis le clavier. Remarque : l'al arme est
A22 Alarme de la pompe 2		pour trois fois à réarmement automatique pen dant une heure, à la quatrième intervention le
		réarmement de vient manuel.
A30 Alarme sonde de température de l'eau	Son de en panne	Remplacer la sonde
en entrée (ST1)	Son de déboîtée du connecteur B1	Insérer le terminal dans le connecteur B1
A34 Alarme sonde de température de l'eau	Sonde en panne	Remplacer la sonde
en sortie de l'échangeur (ST2)	Son de déboîtée du connecteur B5	Insérer le terminal dans le connecteur B5
A33 Alarme son de de température de l'eau	Sonde en panne	Remplacer la sonde
en sortie du réservoir à accumulation (ST4)	Son de déboîtée du connecteur B4	Insérer le terminal dans le connecteur B4
A35 Alarme du transducteur de pression	Transducteur en pann e	Remplacer le trans ducteur
<u>·</u>	Transducteur dé boîté du connecteur B6	Insérer le transducteur dans le connecteur B6
		Ce n'est pas une alarme de dysfonction nement mais seulement un signal qui avertit que le
		nombre des heures de fonctionnement de la
A40 Signalisation d'entretien de la pompe		pompe a dépassé la valeur configuré e : l'unité
1		continue à fonction ner régulière ment.
		Contacter un centre d'assistance agréé pour les
		opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la
		touche ALARM pour désactiver la signalisation.
A41 Signalisation d'entretien du		
e.gridii dadidii d dililuli did		Ce n'est pas une alarme de dysfonction nement
compres seur 1		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du
compres seur 1		mais seule ment un signal qui avertit que le
A42 Signalisation d'entretien du		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité contin ue à fonctionner régulièrement.
•		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les
A42 Signalisation d'entretien du		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité contin ue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la
A42 Signalisation d'entretien du		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à foncti onner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touche ALARM pour désactiver la signalisation.
A42 Signalisation d'entretien du		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à foncti onner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touche ALARM pour désactiver la signalisation. Indique que la carte clock (accessoire) est en
A42 Signalisation d'entretien du		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité contin ue à foncti onner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entreti en prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés acti ver la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. Si
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité contin ue à fonctionner régulièrement. Contac ter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock Le
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité contin ue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touche ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (accessoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock Le réarmement est automatique.
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touche ALARM pour désactiver la signalisation. Indique que la carte clock (accessoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock Le réarmement est automatique.
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2 A55 Alarme de la carte clock		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock. Le réarmement est automatique. Indique que la présence des phases L1-L2-L3 sur l'interrupteur g'énéral n'est pas correcte.
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2 A55 Alarme de la carte clock		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock. Le réarmement est automatique. Indique que la présence des phases L1-L2-L3 sur l'interrupteur g'énéral n'est pas correcte. Débrancher l'unité, corriger la séquence et rétabli
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2 A55 Alarme de la carte clock		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée: l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contac ter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne: débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock Le réarmement est automatique. Indique que la présence des phases L1-L2-L3 sur l'interrupteur général n'est pas correcte. Débrancher l'unité, corriger la séquence e et rétablir l'aliment ation. Le réarmement est manuel.
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2 A55 Alarme de la carte clock A56 Alarme de séquence des phases		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée: l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contac ter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne: débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock Le réarmement est automatique. Indique que la présence des phases L1-L2-L3 sur l'interrupteur général n'est pas correcte. Débrancher l'unité, corriger la séquence e et rétablic l'aliment ation. Le réarmement est ma nu el.
A42 Sign alisation d'entretien du compres seur 2 A55 Alarme de la carte clock		mais seulement un signal qui avertit que le nombre des heures de fonctionnement du compresseur a dépassé la valeur configurée : l'unité continue à fonctionner régulièrement. Contacter un centre d'assistance agréé pour les opérations d'entretien prévues. Appuyer sur la touc he ALARM pour dés activer la signalisation. Indique que la carte clock (acc essoire) est en panne : débrancher et rebrancher l'unité. Si l'alarme persiste, contacter un centre d'assistance agréé pour le remplacement de la carte clock. Le réarmement est automatique. Indique que la présence des phases L1-L2-L3 sur l'interrupteur général n'est pas correcte. Débrancher l'unité, corriger la séquence et rétablin



Rue des Barronnières - BEYNOST - 01708 MIRIBEL CEDEX

TEL: 04 72 88 11 11 - FAX: 04 78 55 25 63

II.8.5 PAUSE QUOTIDIENNE ET RALLONGÉE

L'arrêt quotidi en est command é par la touche ON/OFF du panne au d'interface de l'utilisateur. De cette manière est garantie l'alimentation aux résistances de chauffage du carter du compresse ur et aux éventuels dispositifs antigel.



IMPORTANT!

La non utilisation de l'unité pendant l'hiver peut provoquer la congélation de l'eau dans le circuit.

Pen dant les longues périodes d'arrêt, il est nécessaire d'isoler l'unité du secteur, en agissant sur l'interrupteur général.

Prévoir en temps utile la vidange de toute l'eau contenue dans le circuit. Au moment de l'installation, vérifier s'il est opportun d'ajouter de l'éthyl ène glycol à l'eau du circuit, qui dans les justes proportions, garantit la protection de l'unité contre le gel (voir *Protection de l'unité* contre le ael).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



DANGER! Les opérations d'entretien, même en cas de simples inspections de routine, doivent être effectuées par des te chniciens qualifiés et habilités à intervenir sur des appareils de climatisation et de réfrigération. Utilis er de s protections individuelles adéquates (gants, lun ettes).



DANGER!

Il est formellement interdit d'introduire des objets pointus à travers les grilles d'aspiration et dans la conduite de refoulement d'air.

DANGER!



Avant toute opération d'entretien et de maintenance, toujours utilis er l'interrupteur pour isoler l'unité du secteur, même dans le cas d'une simple inspection de routine. S'assurer que personne ne peut mettre involontairement l'appareil sous tension; pour ce faire, bloquer l'interrupteur général sur la position O.

DANGER!



En cas de rupture de composants du circuit de réfrigération ou de fuite du fluide frigorigène, la partie supérieure du boîtier du compres seur et la ligne d'évacuation peuvent atteindre une température pro che de 180° C pendant de courtes

Afin de garantir le fonctionne ment régulier et efficace de l'unité, effectuer un contrôle systématique du groupe à intervalles réguliers afin d'éviter toute anomalie de fonctionnement qui pourraitendommager les principaux composants de l'appareil.

II.9.1.1 Entretien ordinaire au soin du technicien chargé de l'entretien

Composant/partie	Intervalle entre les op érations d'entretien	Intervalle d e remplacement
Batterie d'éc hange thermique	Para mètre en fonction du lieu d'installation de l'installation.	Non prévu
Unité complète	6 mais	Non prévu

II.9.1.2 Entretien ordinaire au soin du personnel qualifié

Composant/partie	Intervalle entre les opérations d'entretien	Intervalle de remplacement
Circuit électrique	6 mois	Non prévu
Contrôle du raccordement de mise à la terre	6 mois	Non prévu
Contrôle de l'absorption électrique	6 mois	Non prévu
Contrôle de la charge du flui de frigorigène	12 mois	Non prévu
Contrôle de l'absence de pertes de réfrigérant	6 mois	Non prévu
Purge de l'air du circuit hydra ulique.	6 mois	Non prévu
Vidange de l'installation hydraulique	12 mois	Non prévu
Pompe	5000 heures	Non prévu
Compress eur	3000 heures	Non prévu



II.9.2 ENTRETIEN ORDINAIRE

II.9.2.1 Inspection - Nettoyage des batteries à ailettes

Les opérations sui vantes sont effectuées avec unité à l'arrêt et en faisant attention à ne pas endommager les ailettes durant le nettoyage:

- Retirer tout corps étranger de la surface des batteries de condens ation, susceptible d'obstruer le passage de l'air, tels que feuilles, papier, détritus, etc.
- Éliminer la poussière déposée à l'aide d'un jet d'air comprimé;
- Effectuer un la vage délicat avec de l'eau et en frottant légère ment;
- Sécher a vec de l'air comprimé.
- Veiller à ce que les prises de la condensation ne soi ent pas bous bées pour

bouchées pour ARCOA R/O PAC

II.9.2.2 Inspection sur l'unité complète

Lavage général de l'unité et contrôler l'état général de l'appareil. Éventuelle ment les points de corrosion doivent être traités comme il se doit et retouchés avec des peintures protectrices.

II.9.2.3 Inspection du circuit électrique

- Contrôle de la mise à la terre : avec unit é à l'arrêt et débranchée, contrôler l'état de la mise à la terre.
- Contrôle et inspection des contacts électriques; avec unité à l'arrêt et débranchée, contrôler l'état des câblages aux bornes.
- Contrôle de l'absorption : à l'aide d'une pince a mpéro métrique, évaluer la valeur d'absorption et la comparer avec la donnée de la plaquette reportée dans le tableau des données techniques.

II.9.2.4 Inspection du Circuit frigorifique

- Contrôle de la charge du fluide réfrigé rant : avec unité à l'arrêt, insérer un man omètre sur la prise de pression située sur le côté de refoulement et un sur la prise de pression sur le côté d'aspiration, mettre en marche l'unité et contrôler les pressions une fois stabilisé es.
- Contrôler l'absence de fuites de fluid e frigorigène: avec unité à l'arrêt, contrôler qu'il n'y ait pas de fuites sur le circuit frigo, en faisant très attention aux ni ve aux des connexions et à proximité des raccords de charge.
- Inspection du compresseur : to utes les 3000 heures de fonctionne ment du compresseur, la carte électronique manifeste une alarme sans interruption du fonctionne ment de l'unité. C elle-ci a vertit que le compresseur doit être contrôlé. Avec l'appareil à l'arrêt, l'inspection qui doit être faite prévoit un contrôle visuel de l'état des raccords, du câblage électrique et de l'état des supports antivibratoires en caoutchouc. Avec unité allumée, contrôler si les compresseurs manifestent des vibrations ou des bruits anormaux au point d'avoir besoin d'un entreti en extraor dinaire.

II.9.2.5 Inspection du Circuit hydraulique

- Contrôler le presso stat différentiel de l'eau: avec unité en marche, fermer lentement le robin et d'arrêt installé par l'utilisateur sur la branche d'entrée de l'eau à l'unité. Si pendant la phase e d'essai, le pressostat différentiel n'inter venait pas avant la fermet ure complète du robinet d'arrêt, éteindre immédiatement l'unité au moyen de la touche ON/OFF du panneau de commande et remplacer le composant
- Purge d'air de l'installation d'e au réfrig érée: moyennant les purgeurs à robinet situés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'unité, il est possible d'évacuer l'air coinc é à l'intérieur du circuit hydraulique. Contrôler toujours la pression de l'installation hydraulique et si nécess aire pressuriser en rajoutant de l'eau.
- Vidange de l'in stallation h ydrau lique: a vec unité à l'arrêt, vi der complètement l'installation à travers le tuyau de charge et de vidange situé sur le point le plus bas de l'unité. Agir également sur tous les robinets situés le long des tuyaux hydrauliques présents à l'intérieur de l'unité pour s'assurer que l'échangeur à plaques soit complètement
- Inspection de la pompe : toutes les 50 00 heures de fonctionne ment de la pompe, la carte électronique manifeste un e alarme sans interruption du fonction ne ment de l'unité. C elle-ci a vertit que la pompe doit être contrôlée. L'inspection consiste en un nettoyage externe et en un contrôle de son état général.

II.9.3 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

II.9.3.1 Instructions pour réparations et remplacement des composants

S'il s'avère néc essaire de remplacer un compos ant du circuit frigorifique de l'unité, il fau dra tenir compte des indications reportées ci-dessous.

- Toujours se référer a ux schémas électriques joints à l'appareil en cas de remplacement d'un composant alimenté en électricité, en prenant soin de munir chaque conducteur qui sera débranché de l'identification adéquate pour éviter des erreurs au cours de la phase de recâblage.
- Lorsque le fonctionnement de l'appareil est rétabli, il est néc essaire de ré péter les opérations de la phase de démarrage.

II.9.3.2 Instructions pour la vidange du circuit frigorifique

Pour vider tout le circuit frigorifique du réfrigérant moyennant des appareils homologués, récupérer le fluide frigorigène des côtés de haute et basse pression et aussi de la ligne du liquide. Utiliser les raccords de charge prés ents dans chaque section du circuit frigo. Il est nécess aire de réc upér er le flui de sur toutes les lignes du circuit pour être sûr de vi danger complètement le fluide frigorigène Tout le fluide frigorigène vidangé ne peut être dispersé dans l'environnement car polluant, mais il doit être récupéré en utilisant des bouteilles adéquates et déposé auprès d'un centre de récotte agréé.

II.9.3.3 Élimination de l'humidité du circuit

Si pe ndant le fonctionne ment de l'appareil, on constate la présence d'humidité dans le circuit frigorifique, il faudra vider complète ment le fluide frigorigène et éliminer la cause de l'inconvénient. Pour éliminer l'humidité, l'opérateur doit séc her l'installation avec une mise à vide allant jusqu'à 70 Pa,il est par la suite possible de rétablir la charge du fluide frigorigène indiquée sur la plaquette présente sur l'unité.

II.9.3.4 Remplacement du filtre déshydrateur

Pour remplacer le filtre déshydrateur, effectuer la vidange et l'élimination de l'humidité du circuit frig orifique de l'unité en évac uant de cette manière aussi le réfrig érant dissous dans l'huile.

Après a voir remplacé le filtre, faire de nouveau le vide sur le circuit pour éliminer les éventuelles traces de gaz incond ens ables qui aurai ent pu pénétrer pendant l'opération de remplacement. Il est recommandé de contrôler l'a bsence de fuite de gaz éventuelle avant de remettre l'unité en marche.

II.9.3.5 Intégration-rétablissement de la charge de réfrigérant

Les unités sont testé es en usine a vec la charge de gaz nécessaire à leur bon fonctionnement. La quantité de gaz contenue à l'intérieur du circuit est direc te ment in diquée sur la plaquette sign alétique. Au cas où il serait nécessaire de rétablir la charge de R 410A, vider et évacuer le circuit en éliminant toute trace de gaz inc ondens ables et l'éventuelle hu midité. Le rétablissement de la charge de gaz suite à une opération d'entretien sur le circuit frigorifique doit être effectué après lavage scrupuleux du circuit.

Rétablir e nsuit e l'exacte quantité de réfrigérant nouveau reportée s ur la plaquette signalétique. Le réfrigérant doit être prélevé de la bouteille de charge en phase liquide afin de garantir la juste proportion du mélange (R32/R12.5).

À la fin de l'opération de recharge, il est nécessaire de répéter la procédure de mise en marche de l'unité et de contrôler les conditions de foncti onnement de l'unité pendant au moi ns 24 h.

Au cas où, pour des rais ons particulièr es, par exemple en cas de perte de réfrigérant, il serait préférable de procéder à un simple rajout de réfrigérant, il fa udra tenir compte d'une légère et possible baisse des prestations de l'unité. Dans tous les cas, le rajout doit être effectué sur la branche de basse pression de l'appareil et d'abord de l'évaporate ur en utilisant les prises de pression prévues à cet effet; il faudra également faire attention à n'introduire le réfrigérant qu'en phase



II.9.3.6 Contrôle et rétablissement de la charge de l'huile du compresseur

Avec u nité à l'arrêt, le ni veau de l'huile dans les compresse urs doit partiellement rec ouvrir le témoin situé s ur le t uyau d'ég alisation. Le niveau n'est pas to ujours cons tant car il dépend de la température ambiante et de la fraction de ré frigérant e n sol ution dans l'huile. Avec u nité en marche et aux conditions proches de celles nominales, le niveau de l'huile doit être bien visible depuis le témoin situé sur le tuyau d'ég alisation et doit ég alement apparaître sans turbulences. L'huile peut être ajoutée après vidange des compresseurs, en utilisant la prise de pression situé es ur l'aspiration. Pour la quantité et le type d'huile, il faut se référer à la plaquette adhési ve du compresseur ou s'adresser à un centre d'assistanc France Air

II.9.3.7 Fonctionnement du compresseur

Les compresseurs type Scroll sont équipés de protection thermique interne.

Après éventuel déclenchement de la protection thermique interne, le rétablissement du fonctionnement normal se fait automatiquement lorsque la température des bobines descend en dessous de la valeur de s'écurité prévue (temps d'attente pouvant varier de qu'elques minutes à une heure).

II.9.3.8 Fonctionnement des sondes de fonctionnement, antigel et pression

Les sondes de température (ST1, ST2, ST4) sont introduites à l'intérieur d'un logement en contact avec la pâte conductrice et bloquées à l'extérieur avec du silicon e:

- la sonde ST1 est placée à l'entrée de l'échangeur et mesure la température de l'eau de retour de l'installation :
- la sonde ST2 est placée à la sortie de l'évaporateur et sert de sonde de fonction ne ment et d'antigel sur les unités sans réservoir d'accumulation et seulement d'antigel sur les unités avec réservoir d'accumulation :
- la sonde ST4 est placée à la sortie du réservoir d'accumulation et sert de sonde de fonctionnement sur les unités avec réservoir d'accumulation

Contrôler toujours que les deux fils soient bien soudés au connecteur et que celui-ci soit bien inséré dans son logement présent sur la carte électronique (voir schéma électrique joint). L'efficacité d'une sonde peut être contrôlée à l'aide d'un thermo mètre de précision i mmergé a vec la sonde dans un récipient contenant de l'eau à une certaine température et cel a peut être fait après avoir enlevé la sonde de son logement en faisant attention à ne pas l'endommager durant l'opération. Le repositionnement de la sonde doit être effectué avec soin, en introduis ant de la pâte conductrice dans le logement, en en filant la sonde et en silicon ant de nouveau la partie externe afin qu'elle ne puisse pas se déboîter. En cas d'inter vention de l'alar me antigel, il faut réarmer l'alar me moyennant le panneau de commande. L'unité se remet en marche uniquement lorsque la température de l'eau dépasse le différenti el d'inter vention.


La sonde de pression (BP1) est vissée sur un raccord situé sur le tuyau de haute pression. Contrôler que les connecteurs sur la carte et sur la sonde soient bien insérés. L'efficacité de la sonde peut être contrôlée en comparant la lecture sur l'écran avec la lecture de la pression indiquée par un manomètre raccordé lui a ussi à un e prise sur le tuyau de haute pression.

II.9.3.9 Fonctionnement de VTE/VTI: vanne thermostatique

Le déten deur ther mostatique est réglé pour maintenir une surchauffe du gaz d'au moins 6°C, pour éviter que le compress eur ne puisse as pirer du liquide.

Pour varier la surchauffe, agir sur la vann e de la manière sui vante :

- la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour dimin uer la surchauffe;
- tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la surchauffe.



Enlever le bouchon à vis situé sur le côté de celle-ci et agir sur le réglage avec un outil prévu à cet effet. En augmentant ou en diminuant la quantité de réfrigérant, on diminue ou on augmente la valeur de la température de s'ur chauffe, en mainte nant presque invariées la température et la pression à l'intérieur de l'évapor ateur, indé pen da mment des variations de la charge thermique. Après chaque réglage effectué sur la vanne, il est opportun de laisser passer qu'elques minutes afin que le système puisse se stabiliser.

II.9.3.10 Fonctionnement de PA : pressostat de haute pression

Après son déclenchement, il faut réarmer manuelle ment le pressostat en appuyant à fond sur la touche située sur celui-ci puis réar mer l'alarme depuis le tableau de commande. Se référer au table au de recherche des pannes pour identifier la cause de l'inter vention et effectuer l'entrellien nécessaire

II.9.3.11 Fonctionnement de PB : pressostat de basse pression

Après son déclenchement, il faut réarmer l'alarme à partir du tableau de commande; le pressostatne se réarme automatiquement qu'à l'instant où la pression en aspiration atteint une valeur su périeure au différentiel de la valeur de réglage. Se référer au tableau de recherche des pannes pour identifier la cause de l'intervention et effectuer l'entretien nécessaire

II.10 MISE AU REBUT DE L'UNITE - ELIMINATION DES COMPOSANTS/SUBSTANCES NOCIVES



SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT! Éliminer les matériaux d'emballage en respectant les dispositions légales, lo cales et nationa les en vigueur dans le pays où l'unité est installée. Ne pas lais ser les emballages à la portée des enfants.

La mise au rebut de l'unité doit être effectuée par une entreprise agréée, spécialisée dans le retrait des machines et des produits destin és à la démolition.

La machine dans son ensemble est constituée de matériaux pouvant être recyclés, comme les MPS (matières premières secondaires) et est soumise aux dispositions suivantes:

- l'huile du compress eur doit être éliminée. C elle-ci doit être récupérée et déposée auprès d'un service agréé, spécialisé dans la récolte des huiles usées :
- Ne pas libérer le gaz réfrigérant dans l'atmosphère. Sa récupération, au moyen d'équipements homologués, doit prévoir l'emploi de bouteilles appro priées et la remise à un centre de récolte agréé;
- le filtre d'éshydrate ur et les composants électroniques sont à considérer comme déchets s pécia ux et, en tant que tels, doivent être collectés par des centres agréés;
- le matériau d'isolation en cao utchouc polyur éthane expansé des échangeurs à eau doit être éliminé et traité comme déchet assimilable aux déchets urbains.



II.11 LISTE DES CONTROLES

Problème	Action conseillée
1 – LA POMPE DE CIRCULATION NE SEMET PAS EN MARCHE (SI R	
Absence de tension au groupe de pompage : Absence de sign al de la carte de contrôle :	vérifier les branchements électriques.
· · ·	contrôler, contacter l'assistance agréée.
Pompe bloquée : Moteur de la pompe en panne :	contrôler et, éventu elle ment, débloquer. contrôler ou remplacer la pompe.
Configuration de fonctionne ment satisfaite	controler our emplacer la pompe.
2 - LE COMPRESSEUR NE SE MET PAS EN MARCHE	COLETOICE
Alarme sur la carte à microprocesseur :	identifier l'alarme et effectuer les opérations éventuellement nécessaires.
Absence de tension, interrupteur de manoeuvre ouvert:	fermer le section neur.
Intervention des interrupteurs automatiques pour surcharge:	rétablir les interrupteurs, contrôler l'unité lors de la mise en marche.
Absence de de mande de refroidissement/c hauffag e en service avec	contrôler et attendre éventuelle ment la demande de
configuration correct ement or ogrammée :	refroidissement/chauffage.
Configuration de la valeur de réglage trop élevée en mode rafraîchisseme	nt contrâles et al més consiles recomfes uses
trop bas en indue chaullage ou recuperation).	
Contacteurs défectueux :	remplacer le contacteur.
Panne du moteur électrique du compresseur :	rechercher court-circuit.
Γête ducompresseur trèschaude, protection thermique interne intervenue	
B-LECOMPRES SEUR NE SE MET PAS EN MARCHEM AIS ÉMET UN	
Cension d'alimentation incorrecte:	contrôler la tension, vérifier les causes.
Contacteurs défectueux :	remplacer le contacteur.
Problèmes mécaniques du compresse ur :	remplacer le compresse ur
I – LE COMPRES SEUR FONCTIONNE DE FAÇON INTERMITTENTE :	
Mauvais fonctionnement du pressostat de basse pression:	contrôler le fonctio nnement du press ostat.
Charge de fluide frig origène ins uffisa nte :	1 Rechercher et élimin er toute fuite éventuelle ;
	2 Rétablir la charge correcte.
iltre du circuit du fluide frigorigène obstrué (givré):	remplacer le filtre.
onctionnement irrégulier du détendeur :	contrôler le réglage, enregistrer la surchauffe et éventuellement remplace
5 – LECOMPRES SEUR S'ARRÊTE : a larm e pre sso stat de haute pre s	sion
Mauvais fonctionne ment du pressostat de haute pression:	contrôler le fonctionnement du press ostat.
nsuffisance d'air de refroidisse ment aux batteries	contrôler le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces
(en mode rafraîchissement):	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries.
Température ambiante élevée :	contrôler les limites de fonctionnement de l'unité.
Circulation de l'eau sur l'échange ur à plaques insuffisante	contrôler et si nécessaire régler.
en mode chau ffage ou récupération) : l'empérature de l'eau él evé e (en mode chauf fage ou récupération)	contrôler les limites de fonctionnement de l'unité.
Présence d'air dans l'installation d'e au (en mode chauffage ou	controler les irmites de lonctionnement de l'unite.
resence d'air dans i mistananon d'eau (en mode chadhage ou écupération) :	purger le circuit hydraulique.
Charge de fluide frig origène exc essi ve :	éliminer l'excédent.
NIVEAU DE BRUIT DES COMPRESSEURS EXCESSIF - VIBRATIO	
S-NIVERO DE BROIT DES COMPRESSEURS EXCESSIF - VIBRATIO	1 contrôler le fonctionne ment du détendeur ;
Le compresse ur pompe du liquide, a ugmentation excessive du fluide	2 enregistrer la surc hauffe;
rigorigène dans le carter :	3 si nécessaire remplacer le détendeur.
Problèmes mécaniques du compresse ur :	réviser le compress eur
Unité fonctionn ant à la limite des conditions d'utilisation prévues :	contrôler les rendements en fonction des limites imposées.
7 - LE COMPRESSEUR FONCTIONNE SANS INTERRUPTION	CONTOCT TO TOTACHIONE OF TOTACH CONTINUES IMPOSES.
	contrôler le di mension ne ment de l'installation, les infiltrations et l'isolation
Charge thermique excessive :	des locaux desservis.
Configuration de la valeur de réglage trop basse en mode ra fraîchissemer	+
	contrôler le réglage et reconfigurer.
trop haute en mode chauffage ou récupération):	contrôler le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces
trop haute en mode chauffage ou récupération):	contrôler le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces
trop haute en mode chauffage ou récupération): Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîchissement):	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries.
trop haute en mode c hauffage ou récupération); Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hissement): Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques en mode chau ffage ou récupération);	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu.
trop haute en mode c hauffage ou récupération); Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hissement): Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques en mode chau ffage ou récupération);	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu.
trop haute en mode c hauffage ou récupération): Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hisse ment): Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques en mode chauffage ou récupération): Présence d'air dans l'installation d'eau réfrigérée/chaude et/ou récupération:	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu.
trop haute en mode c hauffage ou récupération): Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîchissement): Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques en mode chauffage ou récupération): Présence d'air dans l'installation d'eau réfrigérée/chaude et/ou récupération:	techniques et l'absence d'obstruction au ni veau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu. purger le circuit
(trop haute en mode c hauffage ou récupération) ; Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hisse ment) ; Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques (en mode chauffage ou récupération) ; Présence d'air dans l'installation d'eau réfrigérée/chaude et/ou récupération: Charge de fluide frigorigène ins uffisante ;	techniques et l'absence d'obstruction au ni veau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu. purger le circuit 1 Rechercher et élimin er toute fuite éventuelle;
(trop haute en mo de c hauffage ou récupération): Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hisse ment): Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques (en mode chauffage ou récupération): Présence d'air dans l'installation d'eau réfrigérée/chaude et/ou récupération: Charge de fluide frig origène ins uffisante: Filtre du circuit du fluide frig origène obstrué (givré):	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu. purger le circuit 1. Rechercher et élimin er toute fuite éventuelle; 2. Rétablir la charge correcte.
(trop haute en mo de c hauffage ou récupération) : Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hisse ment) : Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques (en mode chau ffage ou récupération) : Présence d'air dans l'installation d'eau réfrigérée/chaude et/ou récupération: Charge de fluide frigorigène ins uffisante : Filtre du circuit du fluide frigorigène obstrué (givré) : Carte de commande défectueuse :	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu. purger le circuit 1. Rechercher et élimin er toute fuite é ventuelle; 2. Rétablir la charge correcte. remplacer le filtre.
(trop haute en mode c hauffage ou récupération) : Mauvaise ventilation des batteries (en mode rafraîc hisse ment) : Mauvaise circulation de l'eau sur l'échangeur à plaques (en mode chauffage ou récupération) : Présence d'air dans l'installation d'eau réfrigérée/cha ude et/ou récupération: Charge de fluide frig origène ins uffisa nte : Filtre du circuit du fluide frig origène obstrué (givré) :	techniques et l'absence d'obstruction au niveau des batteries. vérifier puis régler s'il y a lieu. purger le circuit 1. Rechercher et élimin er toute fuite éventuelle; 2. Rétablir la charge correcte. remplacer le filtre. la remplacer puis contrôl er.



	1 contrôler, rechercher et éli miner toute fuite ;
Perte de fluid e frigorigène:	2 rétablir la charge correcte de réfrigérant et d'huile.
Résistance du carter coupé e :	contrôler et si nécessaire remplacer.
Unité fonctionnant dans des conditions anormales par rapport aux limites de fonctionnement:	contrôler le di mension ne ment de l'unité.
- LA RÉSISTANCE DU CARTER NE FONCTIONNE PAS (LORSQUE L	E COMPRESSEUR EST ÉTEINT)
Manque de courant électrique:	contrôler les raccord ements
Résistance du carter coupé e :	contrôler et si nécessaire remplacer.
0 - PRESSION DE REFOULEMENT ÉLEVÉE AUX CONDITIONS NOM	INALES
Air de refroidissement aux batteries insuffisant (en mode rafraîchissement)	Contrôler le fonctionnement des ventilateurs, le respect des espaces techniques et les éventuelles obstructions des batteries.
Circulation d'e au sur l'échangeur insuffisante en mode de chauffage ou récupération):	vérifier puis régler s'il y a lieu.
Présence d'air dans l'installation d'eau (en mode chauffage ou récupération)	: purger le circuit
Charge de fluide réfrigérant excessive :	éliminer l'excédent.
11 - PRESSION DE REFOULEMENT BASSE AUX CONDITIONS NOMIN	ALES
Charge de fluide frig origène ins uffisa nte :	1 Rechercher et élimin er tout e fuite éventuelle ;
marge de lidide mgangenems dilisante .	2 Rétablir la charge correcte.
Présence d'air dans l'installation d'e au (en mode rafraîchissement):	purger le circuit
Débit d'e au insuffisant à l'évaporate ur (en mode rafraîchisse ment):	contrôler l'installation hydraulique et si nécessaire régler.
Problèmes mécaniques du compresse ur :	réviser le compresseur
xcessive charge thermique (en mode chauffage ou récupération):	contrôler le dimension nement de l'installation, les infiltrations et l'isolation.
Fonctionnement irrégulier du régula teur de vitesse des ventilateurs en mode rafraîchissement):	contrôler et si nécessaire régler.
2 - PRESSION D'ASPIRATION ÉLEVÉE AUX CONDITIONS NOMIN AL	
xcessive charge thermique (en mode rafraîchissement):	contrôler le dimension nement de l'installation, les infiltrations et l'isolation.
empérature ambiante élevée (en mode chauffage ou récupération)	contrôler les limites de fonctionnement de l'unité.
anctionnement irrégulier du détendeur :	contrôler le fonctionnement, nettoyer le gicleur, enregistrer la surcha uffe e si nécess aire remplacer.
Problèmes mécaniques du compresse ur :	réviser le compresseur
Fonctionnement irrégulier du régula teur de vitesse des ventilate urs en mode chau ffage ou récupération):	contrôler et si nécessaire régler.
3 - PRESSION D'AS PIRATION BASSE AUX CONDITIONS NOMINALE	S
Charge de réfrigérant ins uffis ante :	1 rétablir la charge correcte.
Thailige do Tomigorale Tib amounto .	2 rechercher et élimin er toute fuite éventuelle;
changeur endommagé (en mode rafraîchissement):	1 contrôl er.
go (on mode rando resolvent) .	2 remplacer
Batterie à ailettes sale (en mode chauffage ou récupération):	1 contrôl er.
. , ,	2 laver.
	1 en contrôl er le fonctionne ment.
Fonctionnement irrégulier du détendeur :	2 nettoyer le gicleur.
	3 enregistrer la surc hauffe.
	4 si nécessaire remplacer. 1 contrôl er.
Ventilation des batteries évapor antes insuffisante	
en mode chau ffag e et récupération) :	2 respect des espaces techniques et des éventuelles obstructions des batteries.
Présence d'air dans l'installation d'e au (en mode rafraîchissement):	purger le circuit
Débit d'e au i nsuffisant (en mode rafraîc hisse ment) : 4 - UN VENTIL ATEUR NE SE MET PAS EN MARCHE OU BIEN SE ME	
nterrupte ur ou contacteur en dom magé, in terruption sur le circuit auxiliaire	: contrôler et si nécessaire remplacer.
Déclenchement de la protection thermique :	vérifier qu'il n'y ait pas de courts-circuits, remplacer le moteur.
Contrôle de la condens ation non activé.	1 contrôl er le fonctionnement de la carte et si nécessaire remplacer 2 contrôl er le transducteur de pression
I5 – L'UNITÉ N'EFFECTUE PAS DE DÉ GIVRAGES (BATTERIES GELÉ	
Van ne 4 voi es end ommagée :	contrôler et si nécessaire remplacer.
varme 4 voies endommagee.	